

Sterk schuimende gecombineerde alkalische reiniger-ontsmetter

Productbeschrijving

DM Cid S Ultra is een gecombineerd chloorvrij alkalisch reinigings- en ontsmettingsproduct voor gebruik in schuimsystemen in de voedingsindustrie.

Eigenschappen

Dm Cid S Ultra heeft een uitstekende schuimvorming waardoor het beter hecht en inwerkt op de vervuiling. Dit resulteert in een uitstekende oplossing en verwijdering van alle soorten organische vervuiling. DM Cid S Ultra is speciaal ontwikkeld voor gecombineerde chloorvrije schuimreiniging- en desinfectie in 1 stap in de voedingsindustrie. DM Cid S Ultra heeft een bactericide en levuricide werking. Samenstelling: volgens regelgeving (EU) 528/2012: 0,48% N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamine (CAS no.: 2372-82-9). Gebruik in PT4 (Biocide in de voedingsindustrie). Enkel voor professioneel gebruik. Met water mengbaar concentraat. Toelatingsnummer Nederland: 15610N.

Gebruiksaanwijzing

Dm Cid S Ultra wordt gebruikt als alkalisch reinigings- en ontsmettingsmiddel op oppervlakken in de voedingsindustrie. Het middel wordt gebruikt in schuimsystemen. De te behandelen oppervlakken voorspoelen met water. Overtollig water verwijderen. Daarna de Dm Cid S Ultra gebruiksooplossing aanbrengen. Bij het desinfecteren zoveel vloeistof gebruiken, dat de oppervlakken gedurende de gehele inwerktijd nat blijven. Behandelde oppervlakken na de inwerktijd grondig naspoelen met schoon water. Dosering: 4% (40 ml middel per liter water). Minimale inwerktijd: 15 minuten.

Specificaties

Fysische toestand	Vloeibaar
Kleur	Geel. Bruin.
pH	ca 12.5 (1%)
Dichtheid	ca 1.25 kg/l

Opslag en verwijdering

Bewaar bij een temperatuur onder 50°C. Bewaar in de originele verpakking op een koele, geventileerde plaats. Houd de verpakking gesloten wanneer het product niet gebruikt wordt. Niet bewaren in een aan corrosie onderhevig metaal. Het product en de verpakking moet verwijderd worden als gevaarlijk afval onder de volledige verantwoordelijkheid van de houder van het afval. Gooi niet in riolen en waterlopen. Hergebruik van de verpakking is verboden. Verwijder op een veilige manier in overeenstemming met lokale / nationale richtlijnen.

Veiligheidsinstructies voor de gebruiker

Vermijd contact tussen alkalische en zure producten. Test altijd het product eerst op een klein oppervlak. Consulteer uw CID LINES vertegenwoordiger voor een geschikt reinigings- en desinfectieprogramma dat aangepast is aan de contaminatie en de specifieke omstandigheden van het bedrijf. Gelieve de MSDS te consulteren voor gebruik. Gebruik biocides op een veilige manier. Lees het etiket en de informatie over het product vóór gebruik.

CID LINES
An Ecolab Company

WHERE
HEALTH
BEGINS

Waterpoortstraat 2, 8900 Ieper · Belgium
T +32 57 21 78 77 · F +32 57 21 78 79
info@cidlines.com · www.cidlines.com

